

UDALJENI PRISTUP PREKO NET-A

U softveru GV uključi opcije TCP/IP ,Multicast i webcam

Sa drugog računara možeš da pristupiš na dva načina

--Instaliraš remote view koji si dobio uz ostali softver

Podesiš parametre (IP adresa,user name,pass...)

(obavezno u geo softveru napravi novog korisnika jer nećeš moći da pristupiš sa istim userom pod kojim je trenutno logovan geovision

--drugi način je da pristupiš putem Internet explorera

Najpre treba podesiti sve activx kontrole (tools-internet options-security-custom level i uključiš sve vezano za activx kao i prve dve opcije ispod activx podešavanja a odnose se na download)

u address baru ukucaj IP adresu udaljenog računara a dalje ćeš se nadam se snaći

Ukoliko ne možeš da čekiraš opciju dsl/cable/t1 to znači da nisi uključio activx opcije

Prednost pristupa preko IE je to što može više korisnika istovremeno (može i sa istim userom samo ne može (koliko se sećam) da se koristi user pod kojim je logovan sam Geovision

--

to je sve vezano za daljinski pristup a ukoliko imaš ruter moraš da forwarduješ portove: 80 - 3550 - 4550 - 5550 - 6550

Što se tiče protoka tebi je upload 64, nemoj puno da očekuješ a ja mislim da će ti značiti i to što dobiješ